


Zusatz-Hinweise für Rex-Leuchtplatten in dimmbarer Ausführung

Ihre Leuchtplatte ist mit einer Dimmerfunktion ausgestattet, d.h. die Helligkeit kann den individuellen Arbeits- und Umgebungsbedingungen angepasst werden. Zur Einstellung der gewünschten Helligkeit befindet sich am Außenrand der Leuchtplatte eine Drucktaste, über die alle Funktionen gesteuert werden können.


1. Ein- und Ausschalten der Leuchtplatte

Durch kurzen Druck auf die Taste (kürzer als 0,6 s) wird die Leuchtplatte ein- bzw. ausgeschaltet.



2. Einstellen der Helligkeit

Durch anhaltenden Druck auf die Taste (länger als 0,6 s) kann die Helligkeit eingestellt werden. Halten Sie die Taste so lange gedrückt, bis die von Ihnen gewünschte Helligkeit erreicht ist. Wird durch den aktuellen Tastendruck z.B. die Helligkeit erhöht, so möchten sie aber vermindern, so lösen Sie kurz die Taste und drücken Sie dann erneut.



3. Minimale Helligkeit

Die minimale programmierbare Helligkeit beträgt ca. 3% der maximalen Helligkeit.

4. Memory-Funktion

Bei jedem erneuten Einschalten Ihrer Leuchtplatte durch einen kurzen Tastendruck wird sich die zuvor eingestellte Helligkeit wieder einstellen.